







MODEL AMARO


PARTS LIST

1. - 1 Pc. 	2. - 1 Pc. 	3. - 1 Pc. 	4. - 3 Pcs. 
5. - 1 Pc. 	6. - 1 Pc. 	7. - 1 Pc. 	8. - 3 Pcs. 


FITTINGS


A. -6Pcs 	B. M6-6Pcs 	C. M6-12Pcs 	D. -1Pc 

1.




2.







3.




4.



5.



6.



7.

